

INDEX

E7, V8

1, 2	1, 2	Grundausstattung	Tools	Equipment de base
3, 4	5, 6	Drehmaschinenbett	Lathe bed	Banc de tour
7, 8	7, 8	Spindelstock	Headstock	Poupée fixe complete
9,10	9,10	Wendeherz	Gear train holder	Inverseur de marche
11,12	11,12	Vorschubgetriebe	Feed gear box	Dispositiv d'avance
13,14	13,14	Motor	Motor	Moteur
15,16	15,16	Getriebedeckel E- Gehäuse	E- Housing	Boîte equipment Electrique
17,18	17,18	Schloßplatte	Apron	Tablier
19,20	21,22	Längs- und Querschlitten	Saddle and cross slide	Trainard et Chariot transversal
23,24	25,26	Obersupport	Compound	Chariot supérieur
27,28	29,30	Reitstock	Tailstock	Contre pointe complète
31,32	31,32	Motor für Vertikalvorrichtung	Motor for vertical attachment	Moteur pour colonne verticale
33,34	33,34	Rollkörner	Revolving center	Pointe tournante
33,34	33,34	Rollenspanner	Tensioning roller	Rolleau tendeur
35	36	Lauflünette	Follower rest	Lunette à suivre
37	38	Stehlünette	Steady rest	Lunette fixe
39	39	Spannzangen- einrichtung	Collet attachment	Dispositif de serrage par pinces
40	40	Schnellspannfutter	Quick action collet chuck	Mandrin à serrage rapide
41,42	41,42	Maschinenschraubstock	Clamping vice	Etau
43,44	43,44	Teilapparat	Dividing head	Appareil diviseur
45,46	45,46	Supportschleifapparat	Toolpost grinding attachment	Dispositif d'affûtage sur support
47,48	47,48	Maschinenständer	Machine stand	Montant
49	49	Rädersatz	Set of change gears	Jeu d'engrenáges
,,,		Scherbolzen	Shaft	Axe filete
50	50	Vertikalvorrichtung	Vertical attachment	Colonne verticale




		1			
		E7, V8	Grundausstattung	Tools	Equipment de base
Pos	5.		BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
Ц					
	B2A 120 000		Planscheibe metrisch	Face plate metric	Plateau de tour métrique
1	B2B 120 000		Planscheibe Ww	Face plate Ww	Plateau de tour Ww
١,	B2C 120 000	·	Planscheibe CH	Face plate CH	Plateau de tour CH
2	B2A 000 420		Körnerspitze MK 2	Centre MT 2	Pointe fixe CM 2
3	B2A 000 460		Körnerspitze MK 3	Centre MT 3	Pointe fixe CM 3
4	B2A 130 000		Gr. Drehherz	Lathe dog	Toc de tour
` 5	B2A 130 010		Drehherz	Lathe dog	Toc de tour
6	ZSR 33 0840	l	Sechskantschraube	Hexagon screw	Vis 6 pans
7	B2A 140 000		Gr. Mitnehmer	Holding bolt	Entraineur
¹ ¹	B2A 140 010		Mitnehmerbolzen	Holding bolt	Entraineur de toc
_	ZMU 34 0800		Mutter	Nut	Ecrou hexagonal
10	ZSB 25 0840		Scheibe	Washer	Rondelle plate
11	B2A 000 470		Universalschlüssel	Key wrench	Clé à molette
12	A2Y 030 010		Sechskantstiftschlüssel	Hexagonal key	Clé à six pans
f 13	ZWZ 99 0012		Kleinfettpresse	Grease gun	Pompe de graissage
14	ZSR 12 0630		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis 6 pans creux
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			Vertikaleinrichtung	Vertical attachment	Colonne vertical
15	E1A 000 310		Abdrückstift	Pin	
16	E1A 000 300		Anzugschraube	Draw bar	Goupille
17	E1A 000 210		Reduzierschraube		Vis de tension
18	E1A 000 320		Schlüssel	Sleeve	Vis pour tige de rappel
19	B2A 120 020		Distanzscheibe	Key wrench	Clé de broche
L.,			Distanzscrieide	Spacer	Entretoise



.

=


		E7	Drehmaschinenbett	Lathe bed	Banc de tour
					<u> </u>
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
	•				
1	B2A 000 012		Bett	Bed	Banc
	B2A 000 050		Leitspindel M	Lead screwM	Vis mère M
2	B2B 000 050		Leitspindel Ww	Lead screwWw	Vis mère Ww
4	B2A 000 030		Leitspindelträger	Bearing block	Support de vis mère, gauche
5	B2A 000 040		Leitspindelträger	Bearing block	Support de vis mère, gauche
6	B2A 000 100		Mutter	Nut	Ecrou a 2 plats
7	B2A 000 020		Zahnstange	Rack	Crémaillère
8	ZSR 39 0820	•	Stiftschraube	Stud	Goujons filetée
9	B2A 000 070		Handrad	Hand wheel	Volant
.	B2A 000 090		Skalenring M	Micrometer collar M	Vernier M
10	B2B 000 090		Skalenring Ww	Micrometer collar Ww	Vernier Ww
	B2A 000 060		Skalenschild M	Plate M	Plaquette indicatrice M
11	B2B 000 060		Skalenschild Ww	Plate Ww	Plaquette indicatrice Ww
12	B2A 013 000		Gr. Kegelgriff	Handle	Levier spherique
13	ZSR 12 0625		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
14	ZSR 12 0630		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
15	ZMU 34 0600		Mutter	Nut	Ecrou hexagonal
16	ZST 51 0404		Gewindestift	Set screw	Vis sans tête
17	ZST 51 0806	**************************************	Gewindestift	Set screw	Vis sans tête
8	ZNA 76 0144		Halbrundkerbnagel	Rivet	Vis à tête fendue
9	ZFD 88 0337		Scheibenfeder	Key	Clavette de poulie
20	ZNP 01 1000		Schmiernippel	Grease fitting	Graisseur
21	ZNP 01 1000		Schmiernippel	Grease fitting	Graisseur
22	B2A 000 080		Bogenfeder	Feed spring	Ressort d'avance
23	ZSR 84 0410		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis tête cylindrique



		V8	Drehmaschinenbett	Lathe bed	Banc de tour
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	B4A 000 011		Bett	Pad	
2	ZSR 39 0820		Stiftschraube	Bed Stud	Banc
3	ZSB 25 0840		Scheibe		Goujon filetée
4	ZMU 34 0800		Sechskantmutter	Washer	Rondelle
5	B4A 000 020			Nut	Ecrou hexagonal
6	ZSR 84 0410		Zahnstange	Rack	Crémaillêre
7	B2A 000 030		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis tête cylindrique
8	ZSR 12 0630		Leitspindelträger	Bearing block	Support de vis mêre
9	ZNP 01 1000		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
0	B3A 000 050		Schmiernippel	Grease fitting	Graisseur
"	B3B 000 050		Leitspindel M	Lead screw M	Vis mêre M
			Leitspindel Ww	Lead screw Ww	Vis mêre W vv
1 2	B2A 000 040		Leitspindelträger	Bearing block	Support de vis mêre
- 1	ZNA 76 0144		Kerbnagel	Rivet	Vis à tête fendue
3	B2A 000 060		Skalenschild M	Plate M	Plaquette in dicatrice M
	B2B 000 060		Skalenschild Ww	Plate Ww	Plaquette in dicatrice Ww
4	ZFD 88 0337		Scheibenfeder	Key	Clavette de poulie
5	B2A 000 070		Handrad	Handwheel	Volant
3	B2A 000 100		Mutter	Nut	Ecrou hexagonal
7	ZST 51 0806	*	Gewindestift	Set screw	Vis réglage
3	B2A 013 000		G. Kegelgriff	Handle	Levier spherique
9	B2A 000 080		Bogenfeder	Feed spring	Ressort d'avance
	B2A 000 090		Skalenring M	Micrometer collar M	Vernier M
	B2B 000 090		Skalenring Ww	Micrometer collar Ww	Vernier Ww
1	ZNP 01 1000		Schmiernippel	Grease fitting	Graisseur
2	ZSR 12 0625		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux


ď

	B2A B2B B2C B4A B4B B4C	030	000 000 000 000 000	E7	G. Spindelstock M G. Spindelstock Ww G. Spindelstock CH G. Spindelstock M G. Spindelstock Ww G. Spindelstock CH	Headstock M Headstock Ww Headstock CH Headstock M Headstock Ww Headstock CH	Poupée fixe M Poupée fixe Ww Poupée fixe CH Poupée fixe M Poupée fixe Ww Poupée fixe CH
Pos.	D-10				BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	B2A B4A	030 030	012 010		Spindelstock E7 Spindelstock V8	Headstock E7 Headstock V8	Poupée fi≍e E7 Poupée fi≍e V8
2 3 4	B2A B2A	030	030 040		Lagerdeckel Zwischenring Lagerdeckel	Cover Intermediate Cover	Couvercle de roulement Bague intermediaire Couvercle de roulement
5 6 7 8	B2A B2A B2A B2A	030 030 030 030	050 060 070 080		Dichtring Druckscheibe Spannmutter Zahnrad z=35	Gasket Disc Nut Gear 35	Joint de feutre Rondelle pointeau Ecrou cranté
9 10 11	B2A B2A B2A		090 100 110		Gleitstein Deckplatte Schaltstange I	Sliding contact Cover Wiper I	Pignon de rechange 35 Glissière Couvercle de roulement Axe de commande l
12 13 14	B2A B2A B2A	030 030	120 130 140		Ölstandsauge Bundlager Schaltstange II	Oil level gauge Journal bearing Wiper II	Indicateur d'huile Palier coussinet Axe de commande II
15 16	B2A B2A B2B B2C	030 030 030 030	150 160 160 160		Distanzring Spindel M Spindel Ww Spindel CH	Bushing Spindle M Spindle Ww Spindle CH	Entretoise Broche principale M Broche principale Ww Broche principale CH
17 18 19	B2A B2A B2A	030 030 031	170 1 <u>80</u> 000		Getriebewelle Schaltrad z=28 Gr. Zahnradblock z=56z=23	Shaft Gear Gear wheel	Arbre principale CH Arbre principal Roue de guidage Pignon
20 21 22		032 033 034 035	000 000 000 000		Gr. Zahnradblock z=56z=28 Gr. Schaltgabel I Gr. Schaltgabel II G. Schalthebel	Gear wheel Selector shift fork lever Selector shift fork lever Lever switch	Pignon Sous groupe fourche d'embrayage Sous groupe fourche d'embrayage Manette
23 24 25	B2A B2A B2A	035 035 010	010 020 080		Schalthebel Schaltnabe Druckfeder	Lever switch Hub Spring	Manette Moyeu Ressort de pression
26 27 28		81 16 036 036	0322 0608 000 010		Spannhülse Gewindestift G. Lagerdeckel Lagerdeckel	Thimble Set screw Cover Cover	Axe Vis Flasque de roulement Flasque de roulement
29 30 31	B2A B2A ZSR	036 037 84	020 000 0508		Bundbüchse Gr. Zahnradblock z=61 Zylinderschraube	Lead screw bearing Gear wheel Flat head screw	Bagije du roulement Pignon Vis cylindriques
32 33 34 35	ZSR ZST ZDK ZFD	17 (0512 0405 1800		Zylinderschraube Gewindestift Verschlußdeckel Paßfeder	Flat head screw Set screw Cover	Vis cylindriques Vis pointeau Bagije
36 37 38	ZSR ZRG ZRG	10 °	1010 0808 5800		Verschlußschraube Sicherungsring Rundschnurring	Key Closing screw Ring Rubber-belt	Clavette Vis de vidange Circlips Joint caoutchouc
39 40 41	ZLG ZLG ZST	32 (16 (0066 0076 0508		Kege!rollenlager Kegelrollenlager Gewindestift	Heavy taper roller bearings Heavy taper roller bearings Set screw	Roulements à rouleaux coniques Roulements à rouleaux coniques Vis
42 43 44					Riemenscheibe (50 Hz) Riemenscheibe (60 Hz) Sicherungsring Paßfeder	Pulley Pulley Ring Key	Poulie Poulie Circlips Clavette
45	B2A B2A B2A	000 000 000	540 550 560		Drehzahlschild E7 Drehzahlschild GB E7 Drehzahlschild USA E7	Speed plate E7 Speed plate GB E7 Speed plate USA E7	Plaque indicatrice des vitesses E7 Plaque indicatrice des vitesses GB E7 Plaque indicatrice des vitesses USA E7
46 47	B4A ZNA				Drehzahlschild F E7 Drehzahlschild V8 Halbrundkerbnagel Schraube	Speed plate F E7 Speed plate V8 Rivet Screw	Plaque indicatrice des vitesses F E7 Plaque indicatrice des vitesses V8 Vis à tête fendue Vis
48	ZST	51 0			Gewindestift	Set screw	Vis




	B2A 060	000	E7, V8	G. Wendeherz	Gear train holder	Inverseur de marche

Pos.				BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	B2A 060	010		Wendeherz	Gear train holder	Inverseur
2	B2A 060	020		Herzbolzen	Shaft	Axe fileté principal
3	B2A 060	030		Wendebolzen	Shaft	Axe fileté d'inverseur
4	B2A 060	040		Wenderad	Gear	Pignon d'inverseur
5	B2A 060	050	,	Keilhülse	Bush	Douille
6	B2A 000	450		Sicherungsring	Horse-shoe clip	Bague fendue "Seeger"
7	B2A 060	060		Sicherungsschraube	Safety screw	Vis de sûreté
8	B2A 060	070		Druckfeder	Feed spring	Ressorts de positionnement
9	B2A 061	000		G. Absteckknebel	Locking pin	Bouton d'énclanchement
10	B2A 000	250		Wechselrad z = 20	Gear	Pignon intermediaire
11	B2A 000	280		Zwischenring	Bushing	Bague d'ecartement
12	B2A 000	290	,	Wechselrad z = 35	Gear	Pignon intermediaire
13	B2A 000	320		Segment	Locking section	Secteur de positionnement
14	ZLG 78	1010		Nadelhülse	Needle bearing	Roulement à aiguilles
15	ZNP 01	1000		Schmiernippel	Grease fitting	Graisseur
16	ZMU 39	0500		Sechskantmutter	Hex screw	Vis hexagonale
17	ZRG 71	0506		Sicherungsring	Clip	Circlips
18	ZSR 84	0410		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindriques




	B2A 070 000	E7, V8	G. Vorschubgetriebe	Feed gear box	Dispositiv d'avance
Pos			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	B2A 070 010		Räderschere	Quadrant	Lyre
	B2A 071 000		Gr. Vorschub	Feed gear box	Dispositiv d'avance
2	B2A 071 010		Vorschubbolzen	Bolt	Boulon
3	B2A 071 020		Scheibe	Washer	Rondelle
4	B2A 071 030		Kupplung	Coupling part	Eléments d'accouplement
5	B2A 071 040		Nutenstein	T-nut	Boulon tête carrée
6	B2A 071 050		Druckfeder	Feed Spring	Ressort d'avance
7	ZHL 81 0256		Spannhülse	Thimble	Pion de centrage
8	ZNP 01 1000		Schmiernippel	Grease fitting	Graisseur
9	ZKG 00 1030		Stahlkugel	Ball	Bille
10	B2A 072 000		Gr. Vorschubrad z=30	Gear 30	Pignon 30 dents
11	B2A 073 000		Gr. Vorschubrad z=45	Gear 45	Pignon 45 dents
12	B2A 074 000		Gr. Vorschubrad z=60	Gear 60	Pignon 60 dents
13	B2A 075 000		Gr. Schaltknopf	Leverswitch	Manette
	B2A 076 000		G. Scherbolzen	Shaft	Axe fileté
14	B2A 076 010		Scherbolzen	Shaft	Axe fileté
15	B2A 000 310		Keilhülse	Bush	Bague
16	B2A 071 020		Scheibe	Washer	Rondelle
17	B2A 071 040		Nutenstein	T-nut	Boulon tête carrée
18	B2A 000 450		Sicherungsring	Clip	Bague fendue
19	ZNP 01 1000		Schmiernippel	Grease fitting	Graisseur
20	B2A 000 250		Wechselrad z=20	Gear	Pignon 20 dents
21	B2A 000 260		Wechselrad z=75	Gear	Pignon 75 dents
22	B2A 000 270		Wechselrad z=80	Gear	Pignon 80 dents
23	B2A 000 280		Zwischenring	Bushing	Bague d'écartement
24	B2A 000 300		Scheibe	Washer	Rondelle
25	B2A 000 310		Keilhülse	Bush	Bague à clavette
26	B2A 000 350		Scherstift	Bushing	Goupille de cisaillement
27	B2A 000 640		Abdeckblech	Cover mount	Couvercle
28	ZSR 33 0610		Sechskantschraube	Hexagonal screw	Vis hexagonal
29	B2A 000 450		Sicherungsring	Clip	Bague fendue
30	ZSR 12 0630		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux




		E7, V8	Motor:	Motor	Moteur
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
	•				
1	B2A 100 062		Lagerschild	Bearing bracket	Flasque à ailettes
2	B2A 000 440		Lüfterhaube	End shield	Carter de ventilateur
3	ZMR 75 1000		Rotor*)	Rotor*	Rotor*
4			Stator*)	Stator*)	Stator*)
5	B2A 100 110		Lüfterflügel	Fan	Ventilateur
	B2A 100 100		Motorriemenscheibe z=18	Motor pulley	Poulie grantée de mot50 périodes
6	B2B 100 100		Motorriemenscheibe z=16	Motor pulley	Poulie grantée de mot60 périodes
7	B2A 100 070		Gehäuseschraube	Casing screw	Tirants d'assemblage
8	B2A 100 080		Gehäusemutter	Casing nut	Ecrou de boîtier
9	B2A 100 090		Scheibe	Washer	Rondelle
10	ZSR 84 0530		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindrique
11	ZSB 21 0640		Scheibe	Washer	Rondelle
12	ZSR 39 0820		Stiftschraube	Stud	Goujon
13	ZSR 38 0620		Sechskantschraube	Hexagonal screw	Vis hexagonal
14	ZMU 34 0500		Mutter	Nut	Ecrou hexagonal
15	ZSB 98 0640		Fächerscheibe	Spring washer	Ressort hélicoidal
16	ZFD 85 4432		Paßfeder	Spring	Clavette
17	ZRM 51 4190		Zahnriemen	Timing belt	Courroie crantée
18	ZLG 60 0402		Kugellager	Ball bearing	Roulements à billes
19	B2A 100 120		Beilagscheibe	Washer	Rondelle
20	ZMU 34 0800		Mutter	Nut	Ecrou hexagonal
21	B2A 100 090		Scheibe	Washer	Rondelle
22	B2A 100 140		Schwungscheibe	Flywheel	Volant


Bei Bestellung bitte Spannung und Frequenz angeben.
 In your order please indicate voltage and frequency.
 A la commande specifier le voltage et la frequence du moteur.




		E7, V8	E-Gehäuse	E—housing	Boîte electrique
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	B2A 000 391		E-Gehäuse	E—housing	Boîte electrique
2	B2A 000 402		Vorschubdeckel	Dome	Carter pivotant
3	B2A 000 410		Gewindetabelle M	Thread cutting chart M	Tableau des avances M
	B2B 000 410		Gewindetabelle Ww	Thread cutting chart Ww	Tableau des avances Ww
4	B2A 000 621		Schild	Plaid	Plaquette
5	B2A 101 001		G. Deckel	Roofing	Couvercle
6	B2A 000 380		Isolierplatte	Insulating plate	Plaque isolante
7	H1E 100 010		Erdungsschild	Earthing plaid	Plaquette mise à la terre
8	ZST 06 0632		Zylinderstift	Pin	Axa carta
9	ZEL 99 0101		Zugentlastungsschelle	Clip	Collier
ļ	ZKO 15 4010		Kondensator 400 V DB	Condenser	Condensateur
	ZKO 15 4012		Kondensator 400 V DB	Condenser	Condensateur
10	ZKO 15 3040		Kondensator 330 V AB 1,7%ED	Condenser	Condensateur
	ZKO 15 3550		Kondensator 330 V AB 1,7%Ed	Condenser	Condensateur
11	B2A 100 030		Scheibe 40	Washer 40	Rondelle 40
12	ZRG 28 0080		Federring	Clip	Bague de sécurité
13	ZMU 34 0800		Mutter	Nut	Ecrou
14	ZSR 84 0440		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindriques
5	ZSR 71 4232		Blechschraube	Self tapping screw	Vis
16	ZSR 83 0410		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindriques
17	ZDK 60 0018		Verschlußstopfen	Stopper	Bouchon
8	ZDK 60 0012		Verschlußstopfen		Bouchon
19	ZDK 60 0012 ZDK 60 0010		1	Stopper	<u>'</u>
- 1	ZEL 70 0080		Verschlußstopfen	Stopper	Bouchon
20	1		Knickschutztülle	Protective coating	Passe-fil en caoutchouc
21	ZSR 12 0816		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindriques
22	ZSB 25 0430		Scheibe	Washer	Rondelle
23	ZRG 28 0040		Federring	Clip	Bague de sécurité
!4	ZMU 34 0400		Sechskantmutter	Nut	Ecrou
5	B2A 100 020		Schaumstoffdichtung	Plastik dirt seal	Garniture etange caoutchouc
	ZEL 17 1000		Drucktastenschalter 1ph	Push button switch 1ph	Interrupteur monophase
6	ZEL 17 1001		Drucktastenschalter 1ph CSA	Push button switch 1ph CSA	Interrupteur monophase CSA
	ZEL 17 3000		Drucktastenschalter 3ph	Push button switch 3ph	Interrupteur 3-phase
7	ZMU 34 0400		Mutter	Nut	Ecrou
8	ZSR 92 0412		Linsensenkschraube	Flat head screw	Vis tête fraisée
9	ZSR 12 0640		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
0	ZNA 76 0144		Kerbnagel	Rivet	Rivet de fixation
1.	ZNA 76 0144		Kerbnagel	Rivet	Rivet de fixation
2	ZMU 34 0400		Sechskantmutter	Nut	Ecrou
3	ZRG 28 0040		Federring ·	Clip	Bague de sécurité
4	ZSB 25 0430		Scheibe	Washer	Rondelle
5	ZSR 64 0420		Senkschraube	Countersunk screw	Vis tête fraisée
6	ZKB 02 3150		Kabel	Cable	Câble
7	C5A 100 040		Massekabel		Câble terre
•	33A 100 040		INIGOSEKADEI	Impregnated cable	Capie (CIIC




	B2A B4A		000		E7 V8	G. Schloßplatte G. Schloßplatte	Apron Apron	Tablier Tablier
Pos.						BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
			,					
1	B2A	010	010			Schloßplatte	Apron casting	Tablier
2	B2A	010	020			Zwischenrad	Gear	Pignon double
3	B2A	010	030			Ritzel	Shaft gear	Pignon de volant
١.	B2A	010	040			Handrad E7	Hand wheel E7	Volant E7
4	B4A	010	010		4	Handrad V8	Hand wheel V8	Volant V8
5	B2A	010	050		:	Schloßscheibe	Locking cam	Boîtier
6	B2A	010	060			Nachstellschraube	Adjusting screw	Vis pointeau
7	B2A	010	070			Führungsschiene	Guide	Languette de guidage
8	B2A	010	080			Druckfeder	Feed spring	Ressort d'avance
9_	B2A	010	090	<u>.</u>		Einstellschraube	Adjusting screw	Vis de réglage
1	B2A	011	000			Gr. Schloßmutter M	Half nut M	Noix M
10	B2B	011	000			Gr. Schloßmutter Ww	Half nut Ww	Noix Ww
11_	B2A	012	000			Gr. Schloßhebel	Handle	Levier d'en clanchement
12	B2A	013	000			Gr. Kegelgriff	Handle	Manneton
13	ZHL	81 (0322			Spannhülse	Grooved pin	Clavette fendue
14	ZSR	12 (0630		,	Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
15	ZFD	93 2	2001			Tellerfeder	Spring washer	Rondelle grover
16	ZRG	21 (0100			Sprengring	Clip	Bague de sécurité
17	ZRG	21 (080			Sprengring	Clip	Bague de sécurité
18	ZKG	00 1	1040			Stahlkugel	Ball	Bille



		E7	Längs- und Querschlitten	Saddle and Cross Slide	Trainard et Chariot transversal
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	B2A 000 110	:	Schlitten	Carriage	Trainard
2	B2A 000 120	•	Querschlitten	Cross-slide table	Support transversal
3	B2A 000 130		Quermutter M	Cross-slide nut M	Ecrou de vis transversale M
ŀ	B2B 000 130	!	Quermutter Ww	Cross-slide nut Ww	Ecrou de vis transversale Ww
4	B2A 000 140	!!	Nachstellschraube	Adjusting screw	Vis pointeau
5	B2A 000 150	5	Senkscheibe	Bushing	Rondelle conique
6	B2A 000 160	!	Einstellbolzen	Adjusting pin	Goupille d'ajustage
7	B2A 000 170	1	Einstelleiste	Gib	Plaque de guidage
8	B2A 000 180	1	Bettleiste	Gib	Plaque de guidage
9	B2A 000 190		Abdeckblech	Cover mount	Couvercle
10	B2A 000 200		Abdeckfilz	Way cover (rear)	Joint d'étanchétée en feutre
11	B2A 000 210	E	Einstelleiste	Gib	Lordon de réglage de jeu
12	B2A 000 220	1	Druckstift	Stud	Vis pour lardon
13	ZSR 12 0616	[1	nnensechskantschraube	Locking bolt	Ecrou de blocage
14	B2A 000 240	(Deckblech	Cover mount	Couvercle
15	B2A 000 660		Clemmstück	Binding piece	1/2 noix supérieure de blocage
16_	_ZKG _00_2316		Stahlkugel	Ball	Bille acier
	B2A 020 000	(G. Querspindel	Lead screw	Vis transversale
1	B2A 020 010		Querspindel M	Lead screw M	Vis transversale M
17	B2B 020 010	· (Querspindel Ww	Lead screw Ww	Vis transversale Ww
	B2A 020 020	(Querspindelträger M	Lead screw mount M	Support vis transversale M
18	B2B 020 020		Querspindelträger Ww	Lead screw mount Ww	Support vis transversale Ww
	B2A 020 030		Skalenring M	Micrometer collar M	Vernier M
19	B2B 020 030	5	Skalenring Ww	Micrometer collar Ww	Vernier Ww
20	B2A 013 000		Gr. Kegelgriff	Handle	Manneton
21	B2A 000 080		logenfeder	Spring	Ressorts de pression
22	B2A 000 070	f	landrad	Hand wheel	Volant
23	B2A 000 100	۱ ا	Mutter	Nut	Ecrou à 2 plats
24	ZFD 88 0337	s	cheibenfeder	Key	Clavette Woodruff
25	ZST 51 0806		Sewindestift	Set screw	Vis sans tête
26	ZSR 63 0612	s	enkschraube	Flat head screw	Vis tête fraisee
27	ZSR 84 0408	Z	Ylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindrique
28	ZST 17 0618		Gewindestift	Set screw	Vis poussoir
29	ZSR 12 0816	11	nnensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
30	ZSR 12 0825	11	nnensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
31	ZSR 31 0630	s	echskantschraube	Hexagon head screw	Boulon hexagonal
32	ZSR 33 0516	1	echskantschraube	Hexagon head screw	Boulon hexagonal
33	ZMU 34 0600	۱ ۸	lutter	Nut	Ecrou
34	ZMU 34 0400		lutter	Nut	Ecrou
35	ZNP 01 1000		chmiernippel	Grease fitting	Graisseur
36	ZSB 25 0530	į.	cheibe	Washer	Rondelle
37	ZSB 25 0640	1	cheibe	Washer	Rondelle
38	ZSR 12 0625	1	nnensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
39	ZST 08 0512		ylinderstift	Flat screw	Vis réglage
40	ZST 51 0412	1	ewindestift	Set screw	Vis réglage




					:
		V8	Längs- und Querschlitten	Saddle and Cross Slide	Trainard et Chariot transversal
Pos	5.		BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
			,		
1	B4A 000 110		Schlitten	Carriage	Trainard
2	B4A 000 110		Ouerschlitten	Cross-slide table	Support transversal
~	B2A 000 130		Quermutter M	Cross-slide nut M	Ecrou de vis transversale M
3	B2B 000 130		Quermutter Ww	Cross-slide nut Ww	Ecrou de vis transversale Ww
4	B2A 000 180		Bettleiste	Gib	Plaque de guidage
5	B4A 000 170	1	Abstreifer	Cover mount	Couvercle
6	B4A 000 170		Abstreiffilz	Way cover	Joint d'étanchétée en feutre
7	B4A 000 190		Abstreifer	Cover mount	Couvercle
8	B4A 000 200	,	Abstreiffilz	Way cover	Joint d'étanchétée en feutre
9	B2A 000 660		Klemmstück	Binding piece	1/2 noix supérieure de blocage
10	B2A 000 150		Senkscheibe	Bushing	Rondelle conique
11	B2A 000 140		Nachstellschraube	Adjusting screw	Vis pointeau
12	B2A 000 210		Einstelleiste	Gib	Plaque de guidage
13	B2A 000 220		Druckstift	Stud	Vis pour lardon
14	B4A 000 240		Deckblech	Cover mount	Couvercle
15	ZSR 63 0612		Senkschraube	Flat head screw	Vis tête fraisée
16	ZST 51 0412	•	Gewindestift	Set screw	Vis réglage
17	ZMU 34 0400		Sechskantmutter	Nut	Ecrou hexagonal
18	ZKG 00 2316		Stahlkugel	Ball	Bille acier
19	ZSR 12 0616		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
20	ZSR 84 0408		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindrique
21	ZST 08 0512		Zylinderstift	Flat screw	Vis réglage
22	ZSB 25 0530	,	Scheibe	Washer	Rondelle
23	ZSR 33 0516		Sechskantschraube	Hexagon head screw	Boulon hexagonal
24	ZSR 31 0635		Sechskantschraube	Hexagon head screw	Boulon hexagonal
25	ZSB 25 0640		Scheibe	Washer	Rondelle
26	ZNP 01 1000		Schmiernippel	Grease fitting	Graisseur
27	7SR 12 0835		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
28	ZSR 12 0630		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
29	ZSR 12 0830		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
	B4A 020 000		G. Querspindel	Lead screw	Vis transversale
İ	B4A 020 010		Querspindel M	Lead screw M	Vis transversale M
30	B4B 020 010		Querspindel Ww	Lead screw Ww	Vis transversale Ww
31	B4A 020 020		Querspindelträger	Lead screw mount	Support vis transversale
.	B2A 000 060		Skalenschild M	Plate M	Plaquette indicatrice M
32	B2B 040 030		Skalenschild Ww	Plate Ww	Plaquette indicatrice Ww
	B4A 020 030		Skalenring M	Micrometer collar M	Vernier M
33	B4B 020 030		Skalenring Ww	Micrometer collar Ww	Vernier Ww
34.	B2A 000 080		Bogenfeder	Spring	Ressort de pression
35	B2A 000 070		Handrad	Handwheel	Volant
36	B2A 000 100	·	Mutter	Nut	Ecrou
37	B2A 013 000	!	Gr. Kegelgriff	Handle	Manneton
38	ZFD 88 0337	,	Scheibenfeder	Key	Clavette Woodruff
39	ZST 51 0806		Gewindestift	Set screw	Vis réglage
40	ZNA 76 0144		Kerbnagel	Rivet	Rivet de fixation
41	ZSR 12 0816		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
1	·			T '	Lagrangian to the second secon




	B2A 050 000 B2B 050 000	E7	G. Obersupport M G. Obersupport Ww	Compound M Compound Ww	Support superieur M Support superieur Ww
	· · ·				
Pos.	\$		BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
		-			
1	B2A 050 010		Obersupport	Compound	Support supérieur
2	B2A 050 020		Oberplatte	Swivel base	Glissiere supérieure
3	B2A 050 030		Einstelleiste	Gib	Lardon
4	B2A 050 041		Klemmring	Clamping ring	Bague de rotation
5 "	B2A 050 050		Skalenring	Micrometer collar	Vernier d'indexage
	B2A 050 060		Obermutter M	Lead screw nut M	Ecrou de vis chariot supérieur M
6	B2B 050 060		Obermutter Ww	Lead screw nut Ww	Ecrou de vis chariot supérieur Ww
7.	B2A 050 070		Einstellschraube	Adjusting screw	Vis de réglage
8	B2A 050 080		Schraube	Screw	Axe du porte-outil
9	B2A 050 090		Nutenschraube	T-nut screw	Boulon tête carree
10	B2A 050 100		Druckstift	Stud	Vis pour lardon
11	B2A 040 100		Sechskantmutter	Nut	Ecrou hexagonal
12	ZSR 84 0512		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindriques
13	ZSR 84 0610		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindriques
4	ZST 51 0410		Gewindestift	Set screw	Vis réglage
15	ZMU 34 0400		Sechskantmutter	Nut	Ecrou hexagonal
6	ZMU 34 0600		Sechskantmutter	Nut	Ecrou hexagonal
17	ZHL 81 0212		Spannhülse	Lock pin	Pion de centrage
18	ZHL 81 0312		Spannhülse	Lock pin	Pion de centrage
	B2A 051 000		G. Oberspindel M	Lead screw M	Vis chariot supérieur M
	B2B 051 000		G. Oberspindel Ww	Lead screw Ww	Vis chariot supérieur Ww
	B2A 051 010		Oberspindel M	Lead screw M	Vis chariot supérieur M
9	B2B 051 010		Oberspindel Ww	Lead screw Ww	Vis chariot supérieur Ww
	B2A 051 020		Oberspindelträger M	Lead screw mount M	Palier vis superieur metrique M
20	B2B 051 020 .		Oberspindelträger Ww	Lead screw mount Ww	Palier vis superieur metrique Ww
	B2A 020 030		Skalenring M	Micrometer collar M	Vernier M
21	B2B 020 030		Skalenring Ww	Micrometer collar Ww	Vernier Ww
2	B2A 051 030		Handrad	Hand wheel	Volant
3	B2A 051 040		Kegelgriff	Handle	Manneton
4	ZFD 88 0337		Scheibenfeder	Key	Clavette Woodruff
5	B2A 000 080		Bogenfeder	Spring	Ressort de pression
6	B2A 000 100		Mutter	Nut	Ecrou à 2 plats
7	ZST 51 0806		Gewindestift	Set screw	Vis réglage
28	ZHL 81 0308		Spannhülse	Lock pin	Pion de centrage


	B2A 052 000	G. Vierfachstahlhalter	4 tool turret	Porte outil carre
29	B2A 052 010	Vierfachstahlhalter	4 Tool turret	Porte outil carré
30	B2A 052 020	Stahlhalterschraube	Allen head screw	Vis six pans creux




	Γ.	20							
	B4A 050 000 B4B 050 000	V8	G. Obersupport M G. Obersupport Ww	Compound M Compound Ww	Support superieur M Support superieur Ww				
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION				
1	B4A 050 010		Obersupport	Compound	Support superieur				
2	B2A 050 020		Oberplatte	Swivel base	Glissière supérieure				
3	B2A 050 030		Einstelleiste	Gib	Lardon				
4	B2A 050 041		Klemmring	Clamping ring	Bague de rotation				
5	B2A 050 050		Skalenring	Micrometer collar	Vernier d'indexage				
	B2A 050 060		Obermutter M	Lead screw nut M	Ecrou de vis chariot supérieur M				
6	B2B 050 060		Obermutter Ww	Lead screw nut Ww	Ecrou de vis Charlot supérieur M				
7	B2A 050 070		Einstellschraube	Adjusting screw	Vis de réglage				
8	B4A 050 080		Schraube	Screw	Axe du porte-outil				
9	B2A 050 090		Nutenschraube	T-nut screw	Boulon tête carrée				
10	B2A 050 100		Druckstift	Stud	Vis pour lardon				
11	B2A 040 100		Sechskantmutter	Nut	Ecrou haxagonal				
12	ZSR 61 0830		Sechskantschraube	Hexagon head screw	Boulon hexagonal				
13	ZSR 84 0512		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindriques				
14	ZSR 84 0610		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindriques Vis cylindriques				
15	ZST 51 0410		Gewindestift	Set screw	Vis réglage				
16	ZMU 34 0400		Sechskantmutter	Nut	Ecrou hexagonal				
17	ZMU 34 0600		Sechskantmutter	Nut	Ecrou hexagonal				
18	ZHL 81 0212		Spannhülse	Lock pin	Pion de centrage				
19	ZHL 81 0312		Spannhülse	Lock pin	Pion de centrage				
20	B4A 050 110		Spannklaue	Tool clamp					
21	B4A 050 120		Ballenscheibe	Washer	Bride de serrage de l'outil				
22	B4A 050 130		Druckfeder	Spring	Rondelle spherique				
- +	B2A 051 000		G. Oberspindel M	Lead screw M	Ressort de compression Vis chariot su périeur M				
	B2B 051 000	'	G. Oberspindel Ww	Lead screw Ww					
	B2A 051 010		Oberspindel M	Lead screw M	Vis chariot supérieur Ww				
23	B2B 051 010	·	Oberspindel Ww	Lead screw Ww	Vis chariet supérieur M				
	B2A 051 020		Oberspindelträger M	Lead screw mount M	Vis chariot supérieur Ww Palier vis supérieur M				
24	B2B 051 020		Oberspindelträger Ww	Lead screw mount Ww					
ĺ	B2A 020 030		Skalenring M	Micrometer collar M	Palier vis supérieur Ww				
25	B2B 020 030		Skalenring Ww		Vernier M				
6	B2A 051 030		Handrad	Micrometer collar Ww Handwheel	Vernier Ww				
7	B2A 051 040		Kegelgriff	Handle	Volant				
8	ZFD 88 0337		Scheibenfeder	Key	Manneton Clayette Was druft				
9	B2A 000 080		Bogenfeder	· ·	Clavette Woodruff				
0	B2A 000 100		Mutter	Spring Nut	Ressort de pression				
1	ZST 51 0806		Gewindestift	Set screw	Ecrou à 2 plats				
2	ZHL 81 0308		Spannhülse	Lock pin	Vis réglage Pion de centrage				



	B2A B2B	040 040	000	E7	G. Reitstock M G. Reitstock Ww	Tailstock M Tailstock Ww	Contre pointe M Contre pointe Ww
Pos.				-	BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGN ATION
	B2A	040	010		Reitstockpinole M	Tailstock ram M	F
1	B2B	040	010		Reitstockpinole Ww	Tailstock ram Ww	Fourreau de contre pointe M
	B2A	040	020		Triebschraube M	Lead screw M	Fourreau de contre pointe Ww Vis de commande M
2	B2B	040	020		Triebschraube Ww	Lead screw Ww	
3	B2A		030		Bundbüchse	Bushing	Vis de commande Ww
	B2A		060		Skalenschild M	Plate M	Bague
4	B2B		030		Skalenschild Ww	Plate Ww	Plaquette indicatrice M
5	B2A		040		Handrad	Handwheel	Plaquette indicatrice Ww Volant
6	B2A		050		Knebelgriff	Lever	
7	B2A		060		Klemmbacke	Clamp	Poignee de blocage
8	B2A		070		Klemmstück	Binding piece	1/2 noix supérieure de blocage
9	B2A		080		Führungsschraube	9,	1/2 noix inférieure de blocage
	B2A		090		•	Guide pin	Vis de guidage
10	B2B		030		Skalenring M	Micrometer collar M	Vernier M
11	B2A		080		Skalenring Ww	Micrometer collar Ww	Vernier Ww
12	B2A		100		Bogenfeder	Feed spring	Ressort réglage
-2-	B2A B2A		000 -		Mutter	Nut	Ecrou à 2 plats
13	B2A B2A		010		G. Reitstockplatte	Tailstock base	Glissiere support contre pointe
14					Reitstock	Tailstock housing	Contre pointe nue
15	B2A		020		Reitstockplatte	Tailstock base	Glissiere support contre pointe
.	B2A		030		Einstelleiste	Gib	Lardon de réglage
16	ZST	51 0			Gewindestift	Set screw	Vis réglage
17	ZST	17 0			Gewindestift	Set screw	Vis réglage
18	ZSR	12 0			Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
19	B2A	013			G. Kegelgriff	Handle	Manneton
20	ZFD	88 0			Scheibenfeder	Key	Clavette Woodruff
21	ZST	51 0	-		Gewindestift	Set screw	Vis reglage
22	ZSR	31 0			Sechskantschraube	Hexagonal screw	Vis hexagonale
_23	ZNA	76 0			Kerbnagel	Rivet	Rivet de fixation
24	ZNP	01 10			Schmiernippel	Grease fitting	Graisseur
25	B2A		090		Klemmplatte	Clamping plate	Plaque de serrage inférieure
26	ZSR	31 0		ł	Sechskantschraube	Hexagonal screw	Vis hexagonale
27	B2A	040	100		Sechskantmutter	Nut	Ecrou hexagonal



30							
	B4A B4B	040 040	000	V8	G. Reitstock M G. Reitstock Ww	Tailstock M Tailstock Ww	Contre pointe M Contre pointe Ww
Pos.					BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
					•		
. 1	B2A	040	010	1	Reitstockpinole M	Tailstock ram M	Fourreau de contre pointe M
	B2B	040	010		Reitstockpinole Ww	Tailstock ram Ww	Fourreau de contre pointe Ww
2	B2A	040	020		Triebschraube M	Lead screw M	Vis de commande M
2	B2B	040	020		Triebschraube Ww	Lead screw Ww	Vis de commande Ww
3	B2A	040	030		Bundbüchse	Bushing	Bague
	B2A	000	060		Skalenschild M	Plate M	Plaquette in dicatrice M
4	B2B	040	030		Skalenschild Ww	Plate Ww	Plaquette indicatrice Ww
- 5	B4A	040	010		Handrad	Handwheel	Volant
6	B2A	040	050		Knebelgriff	Lever	Poignée de blocage
7	B2A	040	060		Klemmbacke	Clamp	1/2 noix superieure de blocage
8	B2A	040	070		Klemmstück	Binding piece	1/2 noix superieure de blocage
9	B2A	040	080		Führungsschraube	Guide pin	Vis de guidage
,	B2A	000	090		Skalenring M	Micrometer collar M	Vernier M
10	B2B	020	030		Skalenring Ww	Micrometer collar Ww	Vernier Ww
11	B2A	000	080		Bogenfeder	Feed spring	Ressort réglage
12	B2A	000	100	4 - 1	Mutter	Nut	Ecrou à 2 plats
	B4A	041	000		G. Reitstockplatte	Tailstock base	Glissière support contre pointe
13			010	·	•	Tailstock base	
	B2A	041			Reitstock		Contre pointe
14	B4A	041	020		Reitstockplatte	Tailstock base	Glissière support contre pointe
15	_ZST		0630		Gewindestift	Set screw	Vis réglage
16	B2A	013	000		G. Kegelgriff	Handle	Manneton
17	ZFD	88	0337		Scheibenfeder	Key	Clavette Woodruff
18	ZST	51	0806		Gewindestift	Set screw	Vis réglage
19	ZSR	31	0650		Sechskantschraube	Hexagonal screw	Vis hexagonale
20	ZNA	76	0144		Kerbnagel	Rivet	Rivet de fixation
21	ZNP	01	1000		Schmiernippel	Grease fitting	Graisseur
22	B2A	040	090		Klemmplatte	Clamping plate	Plaque de serrage inférieure
23	B2A	040	100		Sechskantmutter	Nut	Ecrou hexagonal
24	ZSR	31	0890		Sechskantschraube	Hexagonal screw	Vis hexagonale
25	ZSB		0840		Scheibe	Washer	Rondelle



* Bei Bestellung bitte Spannung und Frequenz angeben. In your orders please indicate voltage and frequency. A la commande spécifier le voltage et la fréquence du moteur.


4+10 Entfällt bei Drehstromausführung — ersetzt durch Distanzhülse E2A 110 010


Not applicable with three-phase make — replaced by spacer sleeve E2A 110 010

Ne s'applique pas en version triphasé — remplacée par la douille d'ecartement E2A 110 010

	VERTIKALE	Motor FFD	Motor F F D	Moteur F F D
Pos.		BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	E1A 100 050	Lagerschild	Bearing bracket	Flasque superieur moteur
2	E1A 100 030	Lüfterflügel	Fan	Ventilateur
3	E1A 100 020	Lüfterhaube	End shield	Carter du veintilateur
4	E1A 100 040	Schwungrad	Flywheel	Volant
5	E1A 100 060	Schraube	Screw	Vis
6		Stator*	Stator*	Stator*
7	ZMR 15 3200	Rotor*	Rotor*	Rotor*
8	ZSR 84 0304	Zyl. Schraube	Flat head screw	Vis cylindriques
9	ZHL 81 0322	Spannhülse	Lock pin	Manchon de goupille
10	ZRG 30 1010	Toleranzring	Locking collar	Bague de tolerance
11	ZLG 62 0102	Kugellager	Ball bearing	Roulement a billes
12	ZSB 00 6201	Scheibe	Washer	Rondelle
13	ZEL 02 0001	Flachstecker	Spade terminal	Fiche plate
14	ZMU 34 0800	Mutter	Nut	Ecrou
15	E1A 100 010	Scheibe	Washer	Rondelle
	ZKO 15 3853	Kondensator	Condenser	Condensateur
16	ZKO 15 3520	Kondensator	Condenser	Condensateur
17	ZEL 01 0001	Dosenklemme	Cable connector	Connector unipolaire
18	ZEL 70 0080	Knickschutztülle	Protective coating	Passefil caoutchouc
19	E2A 100 010	Winkelblech	Angle plate	Cornière
20	ZEL 70 0080	Knickschutztülle	Protective coating	Passefil caoutchouc


		Motor Garvens	Motor Garvens	Moteur Garvens
Pos.		BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	E14 100 0F0		5	
1	E1A 100 050	Lagerschild	Bearing bracket	Flasque superieur moteur
2	E1A 100 030	Lüfterflügel	Fan	Ventilateur
3	E1A 100 020	Lüfterhaube	End shield	Carter du ventilateur
4	E1A 100 040	Schwungrad	Flywheel	Volant
5	E1A 100 061	Schraube	Screw	Vis
6	7447 40 0000	Stator*	Stator*	Stator*
7	ZMR 16 3002	Rotor*	Rotor*	Rotor*
8	ZSR 84 0304	Zyl. Schraube	Flat head screw	Vis cylindriques
9	ZHL 81 0322	Spannhülse	Lock pin	Manchon de goupille
10	ZRG 30 1010	Toleranzring	Locking collar	Bague de tolerance
11	ZLG 62 0102	Kugellager	Ball bearing	Roulement a billes
12	ZSB 00 6201	Scheibe	Washer	Rondelle
13	ZEL 02 0001	Flachstecker	Spade terminal	Fiche plate
14	ZMU 34 0800	Mutter	Nut	Ecrou
15	E1A 100 010	Scheibe	Washer	Rondelle
16	ZKO 15 3853	Kondensator	Condenser	Condensateur
10	ZKO 15 3520	Kondensator	Condenser	Condensateur
17	ZEL 01 0001	Dosenklemme	Cable connector	Connector unipolaire
18	ZEL 70 0080	Knickschutztülle	Protective coating	Passefil caoutchouc
19	E2A 100 010	Winkelblech	Angle plate	Cornière
20	ZEL 70 0080	Knickschutztülle	Protective coating	Passefil caoutchouc






		E7, V8	G. Rollkörner	Revolving center	Pointe tour nante
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1 2 3 4	B2Z 260 010 B2Z 260 020 B2Z 260 030 ZLG 06 0800		Körper Abdeckring Körner Rillenkugellager	Tapered shank Cover Center Ball bearing	Corps Couvercle Pointe Roulement à billes


	B2A 180 000	E7, V8	G. Riemenspanner	Tensioning roller	Rouleau tendeur
1	B2A 180 011		Spannblech	Plate	Bras de tendeur
2	B2A 180 020		Lagerbolzen	Journal	Support de palier
3	B2A 180 030		Rolle	Roller	Rouleau
4	ZLG 06 0801		Rillenkugellager	Ball bearing	Roulement à billes (à gorges)
5	ZRG 71 0808		Sicherungsring	Circlip	Circlip
6	ZSR 12 0616		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis 6 pans creux
7	ZSB 25 0640		Scheibe	Washer	Rondelle
1_					




		E7	G. Lauflünette	Follower rest	Lunette a suivre	
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION	
1 2 3 4 5	B2Z 230 010 B2Z 230 020 B2Z 230 030 B2Z 230 040 ZSR 33 0620 ZMU 34 0800		Lauflünette Gleitbacke Nutschraube Stellschraube Sechskantschraube Mutter	Housing Jaw Screw Thumb screw Hexagonal screw Nut	Corps Touche Vis Vis moletée Vis hexagonale Ecrou hexagonal	T-1




		V8	G. Lauflünette	Follower rest	Lunette a suivre
Pos.	·	1	BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
			·		
1	B4Z 230 010		Lauflünette	Housing	Corps
2	B2Z 230 020	1	Gleitbacke	Jaw	Touche
3	B2Z 230 030		Nutschraube	Screw	Vis
4	B2Z 230 040		Stellschraube	Thumb screw	Vis moletée
5	ZMU 34 0800		Sechskantmutter	Nut	Ecrou hexagonal
6	ZSR 33 0625		Sechskantschraube	Hexagonal screw	Vis hexagonale
7	ZSB 25 0640		Scheibe	Washer	Rondelle
1 : 1		1 2	l	1	




		E7	G. Stehlünette	Steady rest	Lunette fix
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	B2Z 240 010		Stehlünette	Housing	Corps
2	B2Z 230 020		Gleitbacke	Jaw	Touche
3	B2Z 230 030		Nutschraube	Screw	Vis
4	B2Z 230 040		Stellschraube	Thumb screw	Vis moletée
5	B2A 040 100	0	Mutter	Nut	Ecrou
6	B2A 040 090		Klemmplatte	Clamping plate	Plaque
7	ZSR 31 0845		Sechskantschraube	Hexagonal screw	Vis hexagonal
8	ZMU 34 0800		Mutter	Nut	Ecrou




		V8	G. Stehlünette	Steady rest	Lunette fix
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1 2 3 4 5 6 7 8	B4Z 240 010 B2Z 230 020 B2Z 230 030 B2Z 230 040 B2A 040 090 ZMU 34 0800 ZSB 25 0840 ZSR 31 0850		Stehlünette Gleitbacke Nutschraube Stellschraube Klemmplatte Sechskantmutter Scheibe Sechskantschraube	Housing Jaw Screw Thumb screw Clamping plate Nut Washer Hexagonal screw	Corps Touche Vis Vis moletée Plaque Ecrou Rondelle Vis hexagonal



		E7, V8	G. Spannzangenhalter M G. Spannzangenhalter Ww	Collet attachment M Collet attachment Ww	Dispositif de serrage par pinces M Dispositif de serrage par pinces Ww
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1 2 3	B2Z 040 010 B2Z 050 010 B2Z 041 000 ZSZ 00 0000		Überwurfmutter M Überwurfmutter Ww G. Anzugspindel Zange	Draw bar M Draw bar Ww Draw bar Collet	Tirant M Tirant Ww Tirant Pince



		E7, V8	G. Schnellspannfutter M G. Schnellspannfutter Ww	Quick action collet chuck M Quick action collet chuck Ww	Mandrin a serrage rapide M Mandrin a serrage rapide Ww
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
	B2Z 071 000		G. Flansch M	Backplate M	Plateau M
	B2Z 081 000		G. Flansch Ww	Backplate Ww	Plateau Ww
	B2Z 071 010		Flansch M	Backplate M	Plateau M
'	B2Z 081 010		Flansch Ww	Backplate Ww	Plateau Ww
2	ZSR 12 0630		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
3	B2A 120 020		Distanzscheibe	Spacer	Entretoise
4	B2Z 072 000		G. Auflagebolzen	Bolt	Boulon
5	B2Z 070 010		Stütze	Braket	Lünette
6	ZSR 12 0620		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
7	ZSR 12 0616		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
8	ZSR 12 0845		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
9	ZST 11 0710		Zylinderstift	Pin	Axa carter
10	ZWZ 11 0600		Sechskantstiftschlüssel	Hexagonal key	Clé à six pans
11	SSF 20Z		Schnellspannfutter	Quick action collet chuck	Mandrin à serrage rapide



...


.

_


=

.

		E7, V8	G. Maschinenschraubstock	Clamping vice	Etau
Pos.	,		BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGN ATION
1 2	B2Z 310 010 B2Z 310 020		Körper Backe	Housing Jaw	Corps Machoire
3 4	B2Z 310 020 B2Z 310 030 B2Z 310 040		Spindelträger Spindel	Lead screw mount Lead screw	Support de vis Vis de serrage
5	B2Z 310 050 B2Z 310 060		Aufsatzbacke Einstelleiste	Jaw Gib	Support de machoire Filet supérieur
7 8	B2Z 310 070 B2Z 310 080		Nutenschraube Schlüssel	T-nut Wrench	Glissiére Cle carrée
9	ZSR 84 0512 ZSB 25 0640		Zyl. Schraube Scheibe	Flat head screw Washer	Vis cylindriques Rondelle
11 12	ZST 17 0515 ZSR 12 0825		Gewindestift Innensechskantschraube	Set screw Allen head screw	Tige filetée Vis six pans creux
13 14	ZMU 34 0600 ZNP 01 1000		Mutter Schmiernippel	Nut Grease fitting	Ecrou Graisseur




			E7, V8	G. Teilapparat	Dividing head	Appareil diviseur	,
							<u> </u>
	Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION	
	1	B2Z 320 010	,	Rundtisch	Table	Table	
	2	B2Z 320 020		Gehäuse	Housing	Corps	•
	3	B2Z 320 030		Teilrad	Table flange	Broche diviseur	
	4	B2Z 320 040		Deckblech	Cover mount	Couvercle	
	5	B2Z 320 050		Druckfeder	Compression spring	Ressort à pression	1.
	6	B2Z 320 060		Druckbolzen	Bolt	Boulon	
	7	B2Z 320 070	·	Index	Locking pin	Index	
	8	B2Z 320 080		Knebelgriff	Lever	Levier	
	9	B2Z 320 090		Anschlagschraube	Bushing	Douille	•
	10	B2Z 320 100		Klemmschraube	Locking bolt	Vis de blocage	
	11	B2Z 320 110		Mutter	Nut	Ecrou	
	12	B2Z 320 120		Knebelgriff	Lever	Levier	
	13	B2Z 320 130	F.	Zeiger	Guide	Indicateur	
		B2Z 320 140	*	Lochscheibe 33-36-39	Indexing plate	Disque à trous	
	14	B2Z ¹ 320 150	•	Lochscheibe 38-40	Indexing plate	Disque à trous	
	15	B2Z 320 160		Nutenschraube	T-Nut	Glissière	
	16	B2Z 320 170		Nutenschraube	T-Nut	Glissière	
	17	B2Z 321 000		Gr. Schnecke	Worm shaft	Vis sans fin	
	18	B2Z 321 010		Schnecke	Worm shaft	Vis sans fin	: n,
	19	B2Z 321 020		Exzenter	Assembly arbor	Excentrique	
	20	B2Z 321 030		Kurbel	Crank	Manivelle	,
	21	B2Z 321 040		Druckfeder	Compression spring	Ressort à pression	
	22	B2Z 321 050		Absteckbolzen	Bolt	Boulon	
İ	23	B2Z 321 060		Hülse	Sleeve	Gousse	:
	24	B2Z 321 070		Rändelmutter	Knurled nut	Ecrou moleteé	
	25	B2Z 321 080		Scheibe	Plate	Poulie	
	26	B2Z 321 090	,	Schere rechts	Section arm r. h.	Lyre droite	
_	27	B2Z 321 100		Schere links	Section arm I. h.	Lyre gauche	
	28	B2Z 321 120		Lochscheibe	Indexing plate	Disque à trous	
	29	B2Z 321 130		Tellerfeder	Spring washer	Ressort hélicoidal	
	30	B2Z 321 150		Scheibe	Plate	Poulie	
	31	ZHL 1 81 0212		Spannhülse	Pin ·	Tige de serrage	
	32	ZSR 85 0406		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindriques	
	33	ZSR 63 0410	· 	Senkschraube	Flat head screw	Vis de sûreteé	·
	34	ZSR 12 0625		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux	
	35	ZSR 84 0304		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindriques	
	36	ZSR 84 0406		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis cylindriques	
	37	ZSR 63 0608	•	Senkschraube	Flat head screw	Vis de sûreteé	
-	38	ZHL 81 0214	=	Spannhülse	Pin	Tige de serrage	
	39	ZHL 81 0322		Spannhülse	Pin	Tige de serrage	
	40	ZHL 81 0530		Spannhülse	Pin	Tige de serrage	
	41	ZSB 25 0640	÷.	Scheibe	Washer	Rondelle	1
	42	ZSB 25 0840		Scheibe	Plate	Poulie	
	43	ZMU 34 0600		Mutter	Nut	Ecrou	
L	44	ZMU 34 0800		Mutter	Nut	Ecrou	
- 1	45	B2Z 170 010		Zwischenplatte	Backplate	Plateau	
	46	B2Z 310 070		Nutenschraube	T-Nut	Glissière	




		E7, V8	Supportschleifapparat	Tool post grinder	Dispositif d affutage sur support
Pos.			BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
1	SOB 000 010		Körper	Housing	Corps
2	SOA 000 020		Riemenschutz	Cover	Carter protecteur
3	SOA 000 030		Motorbolzen	Bolt	Tasseau
4	SOA 000 040		Riemenscheibe	Pulley	Poulie
5	SOA 000 070		Scheibenschutz	Guard	Capot de protection des meules
6	SOA 010 000		G. Schleifpinole	Quill	Fourreau porte pince
7	SOA 010 010		Riemenscheibe	Pulley	Poulie
8	A2Z 280 010		Spannzangenpinole	Quill	Fourreau porte pince
9	A2Z 280 020		Spindel	Tapered arbor	Broche
10	A2Z 280 030		Verschraubung	Screw joint	Fermeture à vis
11	A2A 040 060		Mutter	Nut	Ecrou
12	ZLG 80 4903		Nadellager	Needle bearing	Roulement à aiguilles
13	ZLG 00 1307		Kugetlager	Ball bearing	Roulement à billes
14	ZRG 21 0170		Sprengring	Spring washer	Ressort helicoidal
15	ZST 06 0156		Zylinderstift	Pin	Tige de serrage
16	ZFD 88 0226		Scheibenfeder	Key	Ressort-spirate
	A2Z 281 000		G. Anzugspindel	Draw bar	Tuyau de serrage
17	A2Z 280 050		Zugrohr	Draw bar	Tuyau de serrage
18	A2Z 280 060		Spannrad	Draw bar wheel	Volant de serrage
19	ZRM 05 0352		Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoidale
20	ZSR 12 0630		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
21	ZST 17 0612		Gewindestift	Set screw	Vis
22	ZST 16 0808		Gewindestift	Set screw	Vis
23	ZMU 31 0800		Sechskantmutter	Nut	Ecrou hexagonal
24	ZHL 81 0220		Spannhülse	Pin	Tige de serrage
25	SOA 000 050		Dorn	Tapered arbor	Arbre
26	SOA 000 060	1 .	Spindel	Tapered arbor	Broche
27	A2A 040 060		Mutter	Nut	Ecrou
28	A2A 090 020	4	Gegenscheibe	Washer	Contre plateau
29	A2Z 410 050	,	Zylinderstift	Pin	Tige de serrage
30	ZSR 84 0310		Zylinderschraube	Flat head screw	Vis de blocage
31	ZSB 25 0320		Scheibe	Washer	
32	ZWZ 55 0016		Schleifscheibe		Rondelle
33	ZMO 50 0 *		Motor	Grinding wheel	Meule
34	ZME 15 1 *		Stator	Motor Stator	Moteur Stator
35	ZME 15 0 *				
36			Rotor	Rotor	Rotor
37	ZME 15 0004	•	Lagerschild	Bearing end plate	Flasquet-palier
	ZME 15 0005	•	Lagerschild	Bearing end plate	Flasquet-palier
38	ZLG 62 0000	•	Rillenkugellager	Ball bearing	Roulement à billes
19	ZLG 06 0800		Rillenkugellager	Ball bearing	Roulement à billes
10	ZME 15 0008		Ausgleichscheiben	Washer	Entretoise
41	ZME 15 0000		Kohlebürste	Brush	Charbon
12	ZME 15 0001		Kohlenhalter-Kappe	Brush cap	Capuchon charbon
13	ZME 15 0010		Schraube	Clamping screw	Boulon-tirant
14	ZME 15 0009		Filz	Felt washer	Feutre
15	ZME 15 0007	İ	Kondensator	Condensor	Condensateur
16	ZME 15 0002		Dichtung f. Kappe	Packing	Joint d'etanchéité
17	ZME 15 0003		Statorgehäuse	Casing of Stator	Carter du stator
18	ZME 15 0006		Kohlehalter	Brush holder	Support de charbon
49	ZME 15 0011		Kabelverschraubung	Screw type conduit fitting	Manchon

^{*)} Bei Bestellung bitte Spannung angeben. In your orders please indicate voltage. A la commande specifier le voltage.



				E7, V8	G. Maschinenständer	Machine stand	Montant
						·	
Pos.					BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
			:				
	B2Z 3	360	010		Linker Ständerfuß E7	Table leg left E7	Pied gauche E7
1	C4Z 2	220	010		Linker Ständerfuß V8	Table leg left V8	Pied gauche V8
			020		Rechter Ständerfuß E7	Table leg right E7	Pied droît E7
2			020		Rechter Ständerfuß V8	Table leg right V8	Pied droît V8
3			030		Mittelteil	Mid-section	Plaque de jonction
4			040		Spanwanne	Chip tray	Bac á copeaux
5		220	050		Tür	Door	Porte
-			030		Linke Tasse E7	Holder E7	Couvercle grand E7 .
6			060		Linke Tasse V8	Holder V8	Couvercle grand V8
	B2Z 3	360	040		Rechte Tasse E7	Holder E7	Couvercle petit E7
7	C4Z 2	220	070		Rechte Tasse V8	Holder V8	Couvercle petit V8
		360	070		Einlageplatte E7	Insert E7	Tole mitoyen E7
8		220	080		Einlageplatte V8	Insert V8	Tole mitoyen V8
9	C4Z 2	220	110		Winkel	Angle plate	Corniere
10	C4Z 2	220	140		Auflageblech	Face plate	Support bac á copeaux
11	C4Z 2	220	161		Deckel	Cover	Couvercle
12	C4Z 2	220	150		Abflußgitter	Sink grid	Tamis en fil metallique
13	C4Z 2	220	090		Gummieinlage	Rubber packing	Piece intercalaire caoutchouc
14	C4Z 2	220	100		Gummieinlage	Rubber packing	Piece intercalaire caoutchouc
.	B2Z 3	360	050		Moosgummi E7	Sectional strandrubber E7	Bande caoutchouc d'etancheite E7
15	C4Z 2	220	120		Moosgummi V8	Sectional strandrubber V8	Bande caoutchouc d'etancheite V8
	B2Z 3	360	060		Moosgummi E7	Sectional strandrubber E7	Bande caoutchouc d'etancheite E7
16	C4Z 2	220	130		Moosgummi V8	Sectional strandrubber V8	Bande caoutchouc d'etancheite V8
17	ZSR	33 0	812		Sechskantschraube	Hexagon head screw	Vis 6 pans
18	ZMU	34 0	800		Mutter	Hexagon nut	Ecrou 6 pans
19	ZRG	27 0	080		Federring	Spring washer	Rondelle grower
20	ZMU	34 0	600		Mutter	Hexagon nut	Ecrou 6 pans
21	ZSR	33 1	i		Sechskantschraube	Hexagon head screw	Vis 6 pans
22	ZSB	25 1	050		Scheibe	Washer	Rondelle
23	ZSR	33 0			Sechskantschraube	Hexagon head screw	Vis 6 pans
24	ZMU	34 0			Mutter	Hexagon nut	Ecrou 6 pans
- 1		220	1		EMCO - Folie	EMCO	EMCO



	B2A	076	000	E7, V8	Gr. Scherbolzen	Shaft	Axe fileté
1	B2A	076	010		Scherbolzen	Shaft	Axe fileté
2	B2A	000	310		Keilhülse	Bush	Bague à clavette
3	B2A	071	020		Scheibe	Washer	Rondelle
4	B2A	071	040		Nutenstein	T-nut	Boulon tête carrée
5	B2A	000	450		Sicherungsring	Clip	Bague fendue "Seeger"
6	ZNP	01	1000		Schmiernippel	Grease fitting	Graisseur



				E7, V8	Rädersatz	Set of change gears	Jeu d'engrenages
Pos.					BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
					<u> </u>		
ŀ	B2Z	200	010		Wechselrad Z= 25	Change gear	Engrenage
į	B2Z	200	020		Wechselrad Z= 30	Change gear	Engrenage
	B2Z	200	030		Wechselrad Z= 40	Change gear	Engrenage
İ	B2Z	200	040	İ	Wechselrad Z= 45	Change gear	Engrenage
	B2Z	200	050		Wechselrad Z= 50	Change gear	Engrenage
	B2Z	200	060		Wechselrad Z= 55	Change gear	Engrenage
j	B2Z	200	070		Wechselrad Z= 60	Change gear	Engrenage
	B2Z	200	080		Wechselrad Z= 65	Change gear	Engrenage
	B2Z	200	090		Wechselrad Z= 70	Change gear	Engrenage

				E7, V8	Vertikaleinrichtung M Vertikaleinrichtung Ww	Vertical attachment M Vertical attachment Ww	Colonne verticale Ww
Pos.			····		BENENNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION
							BESTORATION .
1	B2A	000	020		Bogenfeder	Spring	Ressort
2	B2A	000	100		Mutter	Nut	Ecrou à 2 plats
3	B2A	010	080		Druckfeder	Spring	Ressort
4	B2A	013	000		Kegelgriff	Handle	Manneton
5	B2A	03Q	090		Gleitstein	Cursor	Curseur
6	<u> </u>	040	040	<u> </u>	Handrad	Handwheel	Volant
7	l	035	000		Gr. Schalthebel	Lever switch	Manette de commande
8		035	010		Schalthebel	Lever switch	Mannette
9			020		Schaltnabe	Hub	Moyeu
10	E1A	000	010		Sockel	Pedestal	Socie support
A	E2A	000	020	<u>}</u>	Vertikalsäule	Vertical column	Colonne verticale
12	E2A	000	030		Führungsschiene	Guide rail	Guide verticale
13	E1A	000	040		Vertikalschlitten	Vertical slide	Support poupée coulissant
	E2A	000	050		Vertikalspindel M	Vertical screw M	Vis mère M
14	E2B	000	050		Vertikalspindel Ww	Vertical screw Ww	Vis mère Ww
15	E1A	000	060		Spindelträger	Lead screw mount	Palier supérieur vis mère
	B2A	000	090		Skalenring M	Micrometer collar M	Vernier M
6	B2B	000	090		Skalenring Ww	Micrometer collar Ww	Vernier Ww
.	B2A	000	060		Skalenschild M .	Plate M	Plaquette indicatrice M
7	B2B	000	060	٠	Skalenschild Ww	Plate Ww	Plaquette indicatrice Ww
	E1A	000	080		Vertikalmutter M	Vertical nut M	Ecrou M
8	E1B	000	080		Vertikalmutter Ww	Vertical nut Ww	Ecrou Ww
9	EIA	000	090		Gewindering	Threaded ring	Vis réglage jeu
0	E1A	000	100		Einstellbolzen	Bolt	Vis de réglage
1	E1A	000	110		Druckleiste	Gib	Lardon blocage
2	E1A	000	120		Nutenschraube	T-nut screw	Boulons en T
3	E1A	000	130	•	Vertikalkopf	Vertical head	Poupée verticale nue
4	E1A	000	140		Achse	Arbor	Axe
5	E1A	000	150		Druckscheibe	Disc	Rondelle intermediaire
	E1A	000	160		Triebling .	Driving point	Axe crante de serrage
5		000	170		Drehgriff	Turn knob	Bouton molette
8			180		Rückholfeder	Cgil spring	Ressort boudin
	E1A	000	190	•	Anschlagring M	Stopper M	Piece d'arrêt M
9			190	·	Anschlagring Ww	Stopper Ww	Piece d'arrêt Ww
0			220		Abdrückmutter	Nut	Ecrou
1			230		Deckel	Cover	Couvercle
1			240		Drehzahlschild (60Hz)	Speed plate	Plaque indicatrice 60 périods
2			240		Drehzahlschild (50Hz)	Speed plate	Plaque indicatrice 50 périods
3			j			1 ' '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
,			250	·	Getriebedeckel	Cover	Couvercle supér support molet
4			260		Skalenschild M	Plate M	Plaquette indicatrice M
			260		Skalenschild Ww	Plate Ww	Plaquette indicatrice Ww
5			270		Schaltstange I	Wipper I	Axe de commande balladeur I
3			280		Schaltstange II	WipperII	Axe de commande balladeur II
7 ↓			290		Stiftschraube	Threaded stud	Goujon
3			000	•	Gr. Pinole	Spindle quill complete	Ensemble fourreau broche
9			10		Pinole	Spindle quill	Fourreau nu
)			20		Spindel	Spindle	Broche
١	E1A C	010 (30		Mutter	Nut	Bague arret filetée exterieur
2	E1A C	10 (040		Mutter	Nut	Ecrou arret filetée interieur
3	ZLG	60 04	119		Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes
<u>.</u>	ZLG	81 40	13		Nadellager	Needle bearing	Roulement à aiguilles
5	E1A C	111 0	000		Gr. Schaltrad	Gear wheel	Pignon double

46	E1A 012 000	FI	Gr. Schieberad	Sniftgear	Pignon double coulissant
46	E1A 012 000	t	Gr. Zahnrad	Gear block	Pignon double coulissant
47	E1A 013 000	 	Gr. Schaltarm I	Selector shift fork lever	Sous groupe fourche d'embrayage
49	EIA 014 000 E1A 015 000	 	Gr. Schaltarm II	Selector shift fork lever	Sous groupe fourche d'embrayage
.50	E1A 020 000	 	Gr. Schlüssel	Key	Clé course axiale de broche
51	E1A 020 000		Schlüsselkörper	Body	Corps
52	E1A 020 010		Rändelschraube	Thumb screw	Vis blocage
53	ZST 06 0524	 	Zylinderstift	Pin	Pion de centrage
54	ZSR 84 0408	- 5. s	Zylinderschraube	Pin	Vis cylindrique
55	ZSR 91 0408	'	Linsensenkschraube	Flat head screw	Vis tête fraisée
56	ZSB 25 0840		Scheibe	Washer	Rondelle
57	ZST 17 0618	į l	Gewindestift _.	Stud	Vis réglage sans tête
58	ZDK 43 2200		Verschlußdeckel	Cover	Bouchon
59	ZRG 71 2012		Sicherungsring	Retaining Ring	Circlips
60	ZST 51 0806	<u> </u> :	Gewindestift	Stud	Vis
60	ZST 53 0408		Gewindestift	Stud	Vis
62	ZST 53 0508		Gewindestift	Stud	Vis
63	ZSR 61 0825		Sechskantschraube	Hexagonal screw	Ecrou hexagonal
64	ZSR 12 0616	.]	Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
6.45	ZSR 12 0620		Innensechskantschraube	Allen head screw	Vis six pans creux
66	ZST 16 0508		Gewindestift	Stud	Vis
67	ZST 16 0512		Gewindestift	Stud	Vis
68	ZSR 31 0860		Sechskantschraube	Hexagonal screw	Ecrou hexagonal
66)	ZSR 31 0870		Sechskantschraube	Hexagonal screw	Ecrou hexagonal
79	ZSR 33 1030		Sechskantschraube	Hexagonal screw	Vis Hexagonale
71	ZMU 34 0500		Mutter	Nut	Ecrou de réglage
72	ZMU 34 0600		Mutter	Nut	Ecrou de réglage
73	ZMU 34 0800		Mutter	Nut	Ecrou de réglage
74	ZST 72 0620		Paßkerbstift	Pin	Clavette cylindrique
75	ZHL 81 0312		Spannhülse	Lock pin	Axe
76	ZNA 76 0144		Halbrundkerbnagel	Rivet	Rivet de fixation
77	ZHL 81 0322		Spannhülse	Lock pin	Axe
78	ZFD 88 0337		Scheibenfeder	Key	Clavette Woodruff
79	ZRG 20 0160	.	Sicherungsring	Retaining ring	Anneau de retenue circlips
80	ZLG 78 1210		Nadelhülse	Needle bearing	Roulement à aiguilles
81	ZLG 60 0002		Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes
82	ZLG 60 0402		Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes
83	ZFD 10 3320		Zapfenfeder	Spring	Ressort
84	ZKG 00 1060		Stahlkugel	Ball	Bille Dispositiv de blossee cable électr.
85	ZPG 02 0700		Anbauverschraubung	Connection	Dispositiv de blocage cable électr.
86	ZNA 76 0142		Halbrundkerhnagel	Rivet	Rivet de fixation
87	B2A 000 430		Keil	Key	Ressort
88	E1A 000 100		Büchse	Bushing Stude	Boite Vie
89	ZST 17 0608		Gewindestift	Studie guard	Vis
90	E1A 000 330		Schutzblech Wiekelblech	Spindle guard	Protection Cornière
91	E2A 100 010		Winkelblech	Angle plate	Cornière Roulement à billes
92	ZLG 62 0102		.Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes

.

